

SIMPLETaste

SPIRAL SLICER



1byone Products Inc.
1230 E Belmont Street, Ontario, CA 91761
Customer Service: +1 909-391-3888
www.1byone.com


Instruction Manual/Bedienungsanleitung
Manuel d'instructions/Manual de instrucción/Manuale di istruzioni

Introduction

Thank you for purchasing SimpleTaste Spiral Slicer. This instruction manual contains important information about safety, usage, and disposal. Use the product as described and keep this manual for future reference. If you sell this slicer or pass it on, also give this manual to the new owner.

Appliance Description

1. Vegetable holder
2. Turning handle
3. Blades and storage box
4. Sliced vegetable collector
5. Blade holder



Safety Instruction

Intended Use

This product is only authorized for domestic use and not for commercial or industrial purposes. It is only intended for applications described in these instructions.

Safety Information

- Children or dependents should not use, clean, or perform maintenance on the spiral slicer without adult supervision.
- Always handle the slicer carefully. Knocks or falls from even short heights can damage the slicer.
- Do not expose the slicer to extreme temperatures or severe mechanical stresses to avoid deformation.
- The blades are extremely sharp! Never directly touch the blades' surfaces when assembling, using, or cleaning the slicer.
- Use the slicer for culinary purposes only. Clean all parts of the slicer after use. Only use the officially provided sliced vegetable collector.
- Do not use the spiral slicer to cut frozen foods. Let any frozen foods first thaw completely before using with the slicer.

Cleaning

- Clean the slicer and all the attachments before the first use and after every use with warm water and a mild cleaning agent. Allow the slicer to dry completely after cleaning.
- Do not under any circumstances use aggressive or corrosive cleaning agents. These can damage the slicer.

Included Items

- 1 x Spiral Slicer
- 1 x Sliced Vegetable Collector
- 5 x Blades
- 1 x Blade Safety Storage Box
- 1 x Instruction Manual

Before using the spiral slicer for the first time, check the package contents to ensure all parts are free of visible damage.

Handling and Operation

Please clean all parts with warm water and a mild cleaning agent before the first use. Carefully dry all parts.

1. Screwing the turning handle in clockwise rotation. Place the spiral slicer on a stable and smooth surface. Lightly press the slicer on the surface so that the suction base attaches to the surface.
2. Choose a blade and slide it into the slicer's blade holder until it audibly snaps into place. Take care to avoid directly touching the blade's sharp surfaces.
3. To secure a fruit or vegetable in the slicer, make a straight edge on the fruit/vegetable by cutting a piece off one side or end. Next, insert the straight edge of the fruit/vegetable into the teeth of the vegetable holder and fix this onto the rounded steel guide of the blade insert.
4. Press lightly on the body of the fruit or vegetable with one hand and simultaneously rotate the turning handle to move the piece of fruit or vegetable towards the slicer.

Note:

When spiralizing hard vegetables such as carrots, it is best to hold the base of the slicer to limit slicer movement.

What Does Each Of The 5 Blades Do?

	Ribbon-like strands
	2mm-wide ultra-thin strands
	3mm-wide strands
	5mm-wide strands
	7mm-wide strands

Disposal


 The appliance's packaging is made from environmentally friendly material and can be disposed of at your local recycling plant.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den SimpleTaste Spiralschneider entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen bei Umgang, Entsorgung und Sicherheit mit dem Gerät. Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.

Gerätebeschreibung

1. Gemüsehalter
2. Kurbel
3. Klingen und Aufbewahrungsbox
4. Auffangbehälter
5. Klingenhalter



Sicherheitshinweise

Nutzung

Dieses Produkt ist nur für den Privatgebrauch gedacht. Bitte nutzen Sie es nicht als gewerbliches Küchengerät.

EN
DE
FR
ES
IT

Sicherheitsinformationen

- Bitte lassen Sie das Gerät nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dieses Gerät sollte nur unter Aufsicht Erwachsener genutzt werden.
- Bitte bedienen Sie den Schneider vorsichtig. Grober Umgang oder Herunterfallen des Gerätes kann es beschädigen.
- Setzen Sie das Gerät nicht hoher Temperatur aus, um das Plastik nicht zu verformen.
- Die Klingen sind extreme scharf! Niemand direkt anfassen!
- Nutzen Sie den Schneider nur für das Zubereiten von Nahrungsmitteln.
- Schneiden Sie keine gefrorenen Lebensmittel. Lassen Sie gefrorene Lebensmittel erst auftauen.

Reinigung

- Säubern Sie das Gerät und alle Kleinteile vor der ersten Nutzung mit warmen Wasser und Reinigungsmittel. Lassen Sie das Gerät trocknen.
- Nutzen Sie keine ätzenden Reinigungsmittel. Dies kann das Plastik beschädigen.

Teileliste

- 1 x Spiralschneider
 - 1 x Auffangbehälter
 - 5 x Schneideeinsätze
 - 1x Klingenaufbewahrungsbox
 - 1 x Bedienungsanleitung
- Bitte prüfen Sie, ob alle Teile bei der Lieferung vorhanden sind.

Bedienung

1. Platzieren Sie den Spiralschneider auf einer flachen, stabilen Unterlage. Drücken Sie den Spiralschneider auf diese Unterlage damit der Boden sich festigt.
2. Wählen Sie eine Klinge und drücken Sie es auf den Gemüsehalter des Spiralschneiders bis sie ein Verschlussgeräusch hören. Passen Sie auf, dass Ihre Finger nicht mit den Klingen in Berührung kommen.

EN
DE
FR
ES
IT

3. Um eine Frucht oder Gemüse in den Schneider zu stecken, schneiden Sie einen Teil ab, um eine gerade Fläche zu erhalten. Stecken Sie die Frucht auf die Zähne des Gemüsehalters. Schieben Sie das Gemüse bis an den Schneideaufsatz nach vorne.
4. Drücken Sie den Körper der Frucht/Gemüse leicht gegen die Klinge und drehen Sie mit der anderen Hand an dem Griff um das Gemüse an der Klinge zu schneiden.

Notiz:

Wenn Sie sehr feste Materialien schneiden, wie z.B. Karotten, empfehlen wir mit einer Hand den Spiralschneider festzuhalten.

Welchen Effekt hat welche Klinge ?

	Fäden in Schleife-Form
	2mm extreme dünne Fäden
	3mm dünne Fäden
	5mm dünne Fäden
	7mm dünne Fäden

Entsorgung


 Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Introduction Trancheuse spirale

Merci pour votre achat de trancheuse spirale SimpleTaste. Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes concernant la sécurité, l'utilisation et le recyclage de ce produit. Utiliser le produit comme décrit et conserver ce manuel pour future référence.

Description des composants

1. Récipient pour légumes
2. Poignée rotative
3. Compartiment de stockage et pour lames
4. Boîte de stockage des légumes
5. Support lame



Instruction de sécurité

Utilisation

Ce produit est à usage domestique et non pas pour usage domestique ou pour usage industriel. Il est seulement dédié aux applications décrites dans ce manuel.

Informations concernant la sécurité

- Les enfants ou les personnes dépendantes ne devraient pas utiliser, ou faire la maintenance de ce produit sans la supervision d'un adulte.
- A utiliser avec précaution. Des chutes ou chocs peuvent endommager ce produit.
- Ne pas exposer ce produit à des températures extrêmes ou à de fortes charges.
- Les lames sont très tranchantes ! Ne jamais les toucher directement les surfaces de lames lors de l'assemblage, de l'usage et de l'entretien du produit.
- Utiliser ce produit pour à des fins culinaires uniquement. Nettoyer les différentes parties du produit après utilisation. Utiliser la boîte fournie pour stocker votre nourriture.
- Ne pas utiliser ce produit pour couper de la nourriture gelée.

Entretien

- Laver le produit et toutes ses pièces avant et après chaque utilisation en utilisant de l'eau chaude et un détergent doux. Laisser sécher une fois lavé.
- Ne pas utiliser de détergents agressifs. Ils peuvent endommager le produit.

Cet emballage contient

- 1 x Coupeur Spirale
 - 1 x Boîte de stockage des légumes
 - 5 x lames
 - 1 x Compartiment de stockage de sécurité pour lames
 - 1 x manuel d'instruction
- Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, vérifier le contenu de l'emballage pour s'assurer que tout l'équipement requis est bien là en bon état.

Utilisation

Veuillez laver toutes les pièces avec de l'eau chaude et un détergent doux avant la première utilisation.

1. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre. Placer la trancheuse spirale sur une surface stable et lisse. Presser légèrement le produit sur la surface pour que la ventouse s'y fixe.
2. Choisir une lame et l'insérer dans la fente lame du produit. Veuillez éviter de toucher la surface de la lame.
3. Pour sécuriser les fruits et végétaux dans le produit, couper un morceau. Mettre le fruit ou légume dans la dent du produit et fixer le ensuite sur la partie ronde en acier sur l'insert.
4. Presser légèrement sur le fruit ou légume en gardant une main et tourner simultanément la poignée pour bouger le fruit ou légume vers la trancheuse.

Remarque:

Quand vous coupez des légumes tels que des carottes, garder une main sur la base de la trancheuse pour garder le produit stable.

Qu'est ce que fait chacune des 5 lames?

	Lame double fil
	Lame ultra fine 2 mm
	Lame ultra fine 3 mm
	Lame ultra fine 5 mm
	Lame ultra fine 7 mm

Mise au rebut




L'emballage est réalisé à l'aide de matériaux écologiques qu'il est possible de confier aux centres de recyclage proches de chez vous.

Introducción

Gracias por la compra del SimpleTaste cortador en espiral. Este manual de instrucciones contiene información importante sobre seguridad, uso y eliminación. Use el producto como está descrito y guarde el manual para usos futuros. Si vende o regala este cortador en espiral entregue también este manual al nuevo usuario.

Descripción del producto

1. Soporte de verduras
2. Manivela
3. Cuchillas y caja de almacenaje
4. Recogedor de verduras cortadas
5. Soporte de la cuchilla



Instrucciones de seguridad

Uso previsto

Este producto sólo está autorizado para uso doméstico y no para fines comerciales o industriales. Solo está diseñado para los usos descritos en estas instrucciones.

Información de seguridad

- Niños o personas dependientes no deben usar, limpiar o realizar el mantenimiento del cortador en espiral sin la supervisión de un adulto.
- Utilice siempre el cortador cuidadosamente. Golpes o caídas pueden dañar el cortador.
- No exponga el cortador a temperaturas extremas ni a esfuerzos mecánicos severos para evitar deformaciones.
- ¡Las cuchillas están extremadamente afiladas! Nunca toque directamente las superficies de las cuchillas al montar, usar o limpiar el cortador.
- Utilice el cortador sólo para fines culinarios. Limpie todas las piezas del cortador después de su uso. Utilice únicamente la caja de almacenamiento de alimentos suministrada oficialmente.
- No utilice el cortador en espiral para cortar alimentos congelados. Deje que los alimentos congelados se descongelen completamente antes de usar el cortador.

Limpieza

- Limpie el cortador y todos los accesorios antes del primer uso y después de cada uso con agua templada y un detergente suave. Deje que el cortador se seque completamente después de limpiarlo.
- No utilice en ningún caso agentes de limpieza agresivos o corrosivos. Estos pueden dañar el cortador.

Artículos incluidos

- 1 x Cortador de espiral
- 1 x Recogedor de verduras cortadas
- 5 x Cuchillas
- 1 x Caja de almacenamiento de seguridad de la cuchilla
- 1 x Manual de instrucciones

Antes de utilizar el cortador en espiral por vez primera, revise el contenido de la caja para asegurarse de que ninguna pieza tenga daños visibles.

Manejo y Operación

Por favor, limpie todas las piezas con agua tibia y un agente de limpieza suave antes del primer uso. Seque cuidadosamente todas las piezas.

1. Atornillar la manivela en sentido horario. Coloque el cortador en espiral sobre una superficie estable y lisa. Presione ligeramente el cortador a la superficie para que la base de succión se adhiera a la superficie.
2. Elija una cuchilla y deslícela en el portacuchillas del cortador hasta que encaje en su lugar. Tenga cuidado de no tocar directamente las superficies afiladas de la cuchilla.
3. Para asegurar una fruta o verdura en el cortador, corte un pedazo de un lado o final para hacer un borde recto. Inserte la fruta o verdura en los dientes del soporte de alimentos y luego fije en la guía de acero redondeado en el inserto de la hoja.
4. Presione ligeramente la fruta o verdura con una mano y gire simultáneamente la manivela para mover la pieza de fruta o verdura hacia el cortador.

Nota:

Al cortar vegetales duros como zanahorias, es mejor sujetar la base del aparato para limitar el movimiento del mismo.

¿Qué hace cada una de las 5 cuchillas?

	<p>Hilos similares a cintas</p>
	<p>Hilos extrafinos de 2mm de ancho</p>
	<p>Hilos de 3mm de ancho</p>
	<p>Hilos de 5mm de ancho</p>
	<p>Hilos de 7mm de ancho</p>

Eliminación


 El embalaje está fabricado con material respetuoso con el medio ambiente y puede ser desechado en su centro de reciclaje local.

Introduzione

Grazie per acquistato l'Affettatrice a Spirale SimpleTaste. Questo manuale fornisce indicazioni importanti per la sicurezza, l'uso e lo smaltimento. Usare il prodotto come indicato da questo manuale e conservare il manuale per uso futuro. Se venderai questo prodotto o lo regalerai, fornisci al nuovo proprietario anche il manuale di istruzioni.

Descrizione del Prodotto

1. Ferma-verdura
2. Manovella
3. Lame e contenitore
4. Vaschetta per verdura affettata
5. Blocco lame



Istruzioni di Sicurezza

Indicazioni per l'Uso

Questo prodotto deve essere usato solo in ambiente domestico e non per scopi commerciali o industriali. Va utilizzato solo nei modi descritti da queste istruzioni.

Sicurezza

- Bambini o persone non autonome non devono usare, pulire o maneggiare l'affettatrice a spirale senza la supervisione di un adulto.
- Maneggiare sempre con cautela. Colpi o cadute, anche da piccole altezze, possono danneggiare l'affettatrice.
- Non esporre l'affettatrice a temperature estreme o a forzature meccaniche per evitare deformazioni.
- Le lame sono estremamente affilate! Non toccare mai direttamente il filo delle lame mentre si assembla, si usa o si pulisce l'affettatrice.
- Usare l'affettatrice solo per preparare alimenti. Pulire tutte le parti dopo l'uso. Usare soltanto il contenitore per cibo originale e in dotazione.
- Non usare l'affettatrice per tagliare cibo congelato. Aspettare che gli alimenti congelati si scongelino completamente prima di affettarli con l'affettatrice.

Pulizia

- Prima del primo utilizzo e dopo ogni uso, pulire con acqua tiepida e detersivi delicati l'affettatrice e tutti i suoi componenti. Far asciugare completamente l'affettatrice dopo averla pulita.
- Non usare mai agenti corrosivi o aggressivi per pulire il prodotto. Si potrebbe danneggiare l'affettatrice.

Componenti in Dotazione

- 1 x Affettatrice a Spirale
- 1 x Vaschetta per verdura affettata
- 5 x Lame
- 1 x Contenitore protettivo di stoccaggio Lame
- 1 x Manuale di Istruzioni

Prima di usare l'affettatrice a spirale per la prima volta, controllare che tutti i componenti nella confezione siano integri.

Utilizzo e Operazioni

Prima del primo utilizzo, pulire tutti i componenti con acqua tiepida e detersivi delicati. Pulire accuratamente tutte le parti.

1. Avvitare la manovella girando in senso orario. Posizionare l'affettatrice a spirale su una superficie piana e stabile. Premere leggermente l'affilatrice sulla superficie in modo che la base a ventosa aderisca ad essa.
2. Scegliere una lama e infilarla nel blocco delle lame finché non si incastra e si sente lo scatto. Evitare di toccare il filo tagliente delle lame.
3. Per fermare la frutta o gli ortaggi sull'affettatrice, tagliare un'estremità o un lato per avere una parte piatta. Inserire poi il lato piatto del frutto/ortaggio nei denti del ferma-alimenti e fissarlo sulla guida d'acciaio arrotondata di inserimento nelle lame.
4. Con una mano, premere leggermente sul frutto o la verdura, e allo stesso tempo girare la manovella per muovere il frutto o la verdura verso l'affettatrice.

Nota:

Quando si affettano a spirale alimenti duri come ad es. le carote, è meglio tenere la base dell'affettatrice per evitare che si sposti.

Cosa fa Ognuna delle 5 Lame?

	<p>Filamenti arricciati</p>
	<p>Ultra - Filamenti sottili 2mm</p>
	<p>Filamenti sottili 3mm</p>
	<p>Filamenti sottili 5mm</p>
	<p>Filamenti sottili 7mm</p>

Smaltimento



La confezione è fatta di materiale riciclabile e può essere smaltita nell'apposita raccolta differenziata.

Customer Service/Kundenservice/Service Clients
Atención al cliente/Assistenza Clienti/カスタマーサービス

US

To ensure speedy handling of your issue, please call or email us for assistance.

Phone: +1 909-391-3888

(Mon-Fri 9:00am - 6:00pm PST)

Email: ushelp@1byone.com

UK

To ensure speedy handling of your issue, please call or email us for assistance.

Phone: +44 158 241 2681

(Mon-Fri 9:00am - 6:00pm UTC)

Email: ukwebhelp@1byone.com

FR

Pour vous assurer une assistance rapide en cas de problème, veuillez envoyer un e-mail.

Email: euhelp@1byone.com

IT

Per supporto immediato in caso di bisogno, la invitiamo a contattarci via email.

Email: euhelp@1byone.com

CA

To ensure speedy handling of your issue, please email us for assistance.

Email: cahelp@1byone.com

DE

Für eine zügige Bearbeitung Ihres Problems, melden Sie sich bei uns wie folgt.

Email: euhelp@1byone.com

ES

Para garantizar una rápida atención de su problema, favor envíenos un email para ayudarlo.

Email: euhelp@1byone.com

JP

お客様の問題が直ちに解決されるため、ぜひメールにて弊社までご連絡ください。

Eメール: jphelp@1byone.com